

Panasonic KX-TDE/ NCP / NS- System

Tastenprogrammierung

Zum Programmieren einer Taste **Prog** und gewünschte Taste drücken.

Nebenstelle: **1** + Nebenstellenummer
Zielwahl (Kurzwahl): **2** + Rufnummer (0 für Amt beachten)

Mit **Enter** Eingabe speichern.

Auswahl Ruftöne

Es stehen je nach Telefontyp bis zu 30 unterschiedliche Ruftöne/ -melodien zur Auswahl.

1. **Prog** drücken, dann zweimal Interntaste (für internen Klingelton) oder Amts-/ Leitungstaste (für externen Klingelton) drücken
2. Melodie über Steuerkreuz wählen und **Enter** drücken

Rufweiterleitung (wenn eingerichtet)

Einschalten: Taste **RWL Nr. +** (0 für Amt) + Zielnummer eingeben und mit **#** beenden.

KX-DT321 + Mobiltelefone:

Hörer abheben ***7102** (0 für Amt) + Zielnummer + **#** eingeben und Hörer auflegen.

Ausschalten: Taste **RWL Ein/Aus** drücken.

KX-DT321 + Mobiltelefone:

Hörer abheben ***7100** auflegen.

Konferenz

Im Gespräch Konferenztaste drücken, weiteren Teilnehmer anrufen und Konferenztaste erneut drücken.

Es sind Konferenzen bis zu 8 Teilnehmer möglich.

Heranholen

Variante 1:

Seitlich blinkende Kurzwahltaste drücken (falls programmiert)

Variante 2:

Zum Heranholen eines Gespräches entweder **#** (ungezielt) oder ***41+NstNr.** (gezielt) wählen.

Rufnummer unterdrücken CLIP/ CLIR

Hörer abheben *7*21 wählen → auflegen

Hörer abheben *7*1 wählen dann 1= unterdrücken wählen → auflegen
oder
0= anzeigen

Alternativ kann auch eine freie Funktionstaste programmiert werden

Anrufe verbinden

- Festapparat mit programmierter Zielwahltaste:

Während dem Gespräch rechts die entsprechende Zielwahltaste drücken → Anruf wird verbunden

- Mobilteil oder Zielwahltaste nicht programmiert:



Oben gezeigte Taste drücken und dann Nebenstellenummer eingeben.

Über diese Taste kann das Gespräch auch wieder zurückgenommen werden.